

End Suction Centrifugal Pumps

Owner's Manual



Franklin Electric

SAFETY WARNINGS



BEFORE OPERATING OR INSTALLING THIS PUMP, READ THIS MANUAL AND FOLLOW ALL SAFETY RULES AND OPERATING INSTRUCTIONS.

SAFETY CAREFULLY READ THESE SAFETY MESSAGES IN THIS MANUAL AND ON PUMP.


CAUTION

- **DO NOT OPERATE THIS PUMP DRY!**
- Review instructions before operating.

WARNING - ELECTRICAL PRECAUTIONS

All wiring, electrical connections, and system grounding must comply with the National Electrical Code (NEC) and with any local codes and ordinances. Employ a licensed electrician. For non-thermally protected motors use with approved motor control that matches motor input in full load amperes with overload element(s) selected or adjusted in accordance with control instructions.

Adhere to the guidelines of national, state, and local plumbing codes when installing this product. Check with the appropriate agencies or water system professional for additional information.



WARNING

This equipment must not be used by children or persons with reduced physical, sensory or mental abilities, or lacking in experience and expertise, unless supervised or instructed. Children may not use the equipment, nor may they play with the unit or in the immediate vicinity.

WARNING - RISK OF ELECTRICAL SHOCK

- Have an electrician provide electrical power to motor.
- All wiring and electrical connections should comply with the National Electrical Code (NEC) and with local codes and ordinances.
- A ground fault interrupter (GFI) protected circuit is recommended for use with any electrical device operating near water.

WARNING

If power cord suffers damages, consider this product does not allow partial replacement and therefore should be fully replaced.

APPLICATION

These pumps are suitable for installations where the vertical distance from the pump to the water level does not exceed 25 ft (7.5m), including drawdown. In all installations friction losses in the piping must be taken into consideration.

PERFORMANCE

HP	Total Head in Feet										
	20	30	40	50	60	70	80	100	120	140	150
	Capacities in U.S. GPM										
1/2	46	40	37	30	22	12	-	-	-	-	-
3/4	56	52	47	42	36	29	19	-	-	-	-
1	61	57	54	49	44	39	32	12	-	-	-
1-1/2	69	67	63	59	54	49	43	24	-	-	-
2	90	89	87	83	79	72	63	42	11	-	-
3	140	140	132	124	116	107	98	78	38	-	-
5	152	152	152	152	152	150	141	120	96	67	40



INSTALLATION

a) PUMP LOCATION: The pump should be installed in a clean, dry and ventilated location. Provisions should be accommodated for adequate drainage, room for servicing, and protection from freezing temperatures. The unit should be bolted down evenly on a good foundation, preferably concrete, to prevent the development of unnecessary stresses. Locating the pump as close as possible to the source of water supply reduces the friction losses in the suction pipe and provides maximum capacities.

b) SUCTION LINE: Before installing the suction line, check the pump rotation as outlined below. It is recommended that only new, clean pipe or suction hose be used and the size be the same as that of the pump suction tapping. If the pump is installed any appreciable distance away from the source of water supply, the suction pipe should be increased by one size. The suction pipe should never allow a downward water flow in its connections from water supply to the pump (see Fig. 1). A foot valve must be connected to the bottom of the suction line and should be clear of any possible obstructions.

These valves are available from your pump supplier. It must be ensured that the foot valve remains well submerged at all times. If large debris is present at the suction point, install a filtration device to prevent the debris from entering the pump.

Thread compound should be used on all pipe joints. All connections should be thoroughly tightened. A leak in the suction line may prevent a complete prime and will reduce pump operating performance. Fig. 2 shows a typical pump installation.




c) **DISCHARGE LINE:** A priming plug should be installed as shown in Fig. 2. Long hose or pipe lengths add resistance to water flow which therefore reduces pumping capacity. Use standard approved pipe or hose suitable for the pumping pressures which develop and use lengths only as necessary to reach the discharge point. Avoid using nozzles or reducing fittings on the discharge line if they are not required in your application. The discharge pipe or hose should be at least as large as the discharge thread opening on the pump casing. If long line lengths are required, increase pipe/hose size accordingly. Avoid unnecessary bends in lines. Proper installation will enable efficient service from your pump.

d) **WIRING:** All wiring, electrical connections, and system grounding must comply with the National Electrical Code (NEC) and with any local codes and ordinances. Employ a licensed electrician. It is recommended that a separate circuit be led from the distribution panel to the pump unit. A proper fused disconnect switch is to be installed in the line, making sure that the correct gauge of cable is used to carry the load. Very long leads will require a larger cable. For all 3-phase motors a separate manual thermal overload switch or a magnetic starter having the proper size heater elements must be installed. An electrician should be employed to do the wiring. After wiring is complete check the impeller rotation by switching the motor on for one second only.

FCE		
HP	W 1φ	W 3φ
1/2	1140	-
3/4	1360	-
1	1760	960
1.5	2210	1250
2	2190	1500

HP	W 1φ
1/2	1900
3/4	2210
1	3010



OPERATION - PRIMING THE PUMP

⚠ WARNING: DO NOT RUN THE PUMP BEFORE PRIMING IT, SINCE THE SEAL AND IMPELLER COULD BE PERMANENTLY DAMAGED.

- a) **PRIMING:** These pumps are not self-priming. For best priming, fill the pump casing and the suction line full with water.
To prime the casing – Remove the priming plug and the drain plug (See Fig. 2). Pour clean water into the priming hole. Replace the drain plug. Fill the pump casing full. Rotate the motor shaft manually from the back of the motor to release internal air pockets inside the casing. Refill, if necessary, at the priming hole. Replace the priming plug.
- b) **STARTUP:** Dry operation may damage the water-lubricated seal inside the pump. If the pump does not deliver water within seconds after startup, stop the motor and repeat the priming operation. Several starting attempts may be necessary to expel all of the air from the pump and suction lines.
- c) **CONTINUOUS OPERATION:** Check the pump periodically for loose or rubbing parts. Service the pump immediately if any unusual noise, leaks or vibrations develop.
- d) **DRAINING:** Should the pump be subject to freezing temperatures, it will be necessary to completely drain the fluid from the pump and lines. To drain the pump casing, remove the drain plug and the priming plug. Disconnect the suction line at a connection close to the pump casing and allow the water to drain from the suction line. Operate the pump for a few seconds only to clear water from the impeller. Replace the suction line, carefully cleaning the threads and applying fresh thread compound.
- e) **ROTATION:** The arrow on the front of the pump casing indicates the correct rotation of the impeller during operation. Wire the motor as described above. If it is not turning in the proper direction, refer to the motor wiring instructions.

MAINTENANCE

⚠ WARNING - ELECTRICAL PRECAUTIONS

All wiring, electrical connections, and system grounding must comply with the National Electrical Code (NEC) and with any local codes and ordinances. Employ a licensed electrician.

⚠ WARNING - RISK OF ELECTRICAL SHOCK

Before servicing motor-operated equipment, shut off the power at the main electrical panel and disconnect the power supply from the motor and the accessories. Use safe working practices during servicing of equipment.

- a) **LUBRICATION:** The pump itself does not need lubrication. Refer to instructions provided with the motor for motor lubrication and maintenance.
- b) **REPLACEMENT OF SEAL:** If available, refer to the repair parts list illustration showing the relative location and names of all components to assist you while following these instructions.

Disassembly:

- 1) Disconnect piping and wiring.
- 2) Remove the four nuts to dismount the pump casing from the motor housing.
- 3) Remove motor's end cover (if required).
- 4) Secure motor's shaft end with screwdriver and remove impeller by turning it counter clockwise.
- 5) Remove the spring seal from the shaft and slide the seal plate off.
- 6) Remove the ceramic seat and its rubber housing from the seal plate.

Reassembly:

- 1) Clean all parts thoroughly. Inspect for damage or wear.
- 2) Liquid soap the rubber only of the stationary seal seat. Use clean thumbs only to press seat into seal plate. Make sure that seat is fully seated and wipe clean.
- 3) Slide the seal plate onto the shaft, being careful not to damage the ceramic seat.
- 4) Lightly soap the internal rubber ring of the rotary spring seal assembly and slip it onto the motor shaft with the shiny side of the ring towards the ceramic seat.
- 5) Reassemble the impeller onto the shaft. Tighten "hand tight" only.
- 6) Place a new gasket onto the seal plate.
- 7) Place the casing into position and attach the motor using new spring washers and existing bolts. Use thread locking/sealing compound on casing to prevent leaks. Do not over-tighten the bolts.
- 8) Check that the impeller is not rubbing with the pump casing by rotating the motor shaft by hand.
- 9) Replace motor's end cover (if required).
- 10) Reconnect piping and wiring.
- 11) Reprime pump system.


PRECAUTIONS

- a) Whenever reassembly of pump is involved, check to see that the impeller rotates freely within the casing.
- b) Never remove the water flinger from the motor shaft unless replacing a damaged flinger. Be sure the motor has a flinger installed at all times.

TROUBLESHOOTING GUIDE

- a) Pump fails to deliver water:**
- 1) Pump is not properly primed.
 - 2) Impeller does not rotate freely within the casing.
 - 3) Suction lift is too great.
 - 4) Foot valve is either not submerged, buried in mud, or is blocked.
 - 5) Suction line is completely choked.
- b) Pump delivers water but not at rated capacity:**
- 1) Leaks in suction or discharge line.
 - 2) Foot valve, suction line or impeller are partially plugged.
 - 3) Suction lift is greater than recommended.
 - 4) Improper impeller rotation.
- c) Pump loses prime:**
- 1) Air leaks in suction line or foot valve.
 - 2) Well drawdown too great.
 - 3) Faulty foot valve.
- d) Motor will not start:**
- 1) No power due to blown fuses, open switches or loose connections.

REPLACEMENT PARTS



Number	Description	Kit Grouping Identifier	Repair Part Order Codes by Model Number				
			1/2 hp	3/4 hp	1 hp	1-1/2 hp	2 hp
1	Plugs Kit	A	305446953				
2	Casing	B	305446922				305446923
3	Gasket	C	305446932				305446933
		F	305446929				305446930
		D	305446924	305446925	305446926	305446927	305446928
4	Impeller	D	305446924	305446925	305446926	305446927	305446928
5	Mechanical seal	E	106196218				
6	Seal Plate	F	305446929				305446930
7	Fastener Kit*	G	305446931				
8	Flinger	D	305446924	305446925	305446926	305446927	305446928
9	Motor	H	305446955	305446956	305446957	305446958	305446959
10	Base Assembly	I	305446960				

†Items with like identifiers are sold/packaged together

*Fastener kits (7G) is a complete set of the hardware used to assemble the pump. As a convenience kits B, D & F contain the fasteners needed for the reassembly of its components.

STANDARD LIMITED WARRANTY

Except as set forth in an Extended Warranty, for twelve (12) months from the date of installation, but in no event more than twenty-four (24) months from the date of manufacture, Franklin hereby warrants to the purchaser ("Purchaser") of Franklin's products that, for the applicable warranty period, the products purchased will (i) be free from defects in workmanship and material at the time of shipment, (ii) perform consistently with samples previously supplied and (iii) conform to the specifications published or agreed to in writing between the purchaser and Franklin. This limited warranty extends only to products purchased directly from Franklin. If a product is purchased other than from a distributor or directly from Franklin, such product must be installed by a Franklin Certified Installer for this limited warranty to apply. This limited warranty is not assignable or transferable to any subsequent purchaser or user.

- a. THIS LIMITED WARRANTY IS IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES, WRITTEN OR ORAL, STATUTORY, EXPRESS, OR IMPLIED, INCLUDING ANY WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. PURCHASER'S SOLE AND EXCLUSIVE REMEDY FOR FRANKLIN'S BREACH OF ITS OBLIGATIONS HEREUNDER, INCLUDING BREACH OF ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY OR OTHERWISE, UNLESS PROVIDED ON THE FACE HEREOF OR IN A WRITTEN INSTRUMENT MADE PART OF THIS LIMITED WARRANTY, SHALL BE FOR THE PURCHASE PRICE PAID TO FRANKLIN FOR THE NONCONFORMING OR DEFECTIVE PRODUCT OR FOR THE REPAIR OR REPLACEMENT OF NONCONFORMING OR DEFECTIVE PRODUCT, AT FRANKLIN'S ELECTION. ANY FRANKLIN PRODUCT WHICH FRANKLIN DETERMINES TO BE DEFECTIVE WITHIN THE WARRANTY PERIOD SHALL BE, AT FRANKLIN'S SOLE OPTION, REPAIRED, REPLACED, OR A REFUND OF THE PURCHASE PRICE PAID. Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, therefore, the limitations and exclusions relating to the products may not apply.
- b. WITHOUT LIMITING THE GENERALITY OF THE EXCLUSIONS OF THIS LIMITED WARRANTY, FRANKLIN SHALL NOT BE LIABLE TO THE PURCHASER OR ANY THIRD PARTY FOR ANY AND ALL (i) INCIDENTAL EXPENSES OR OTHER CHARGES, COSTS, EXPENSES (INCLUDING COSTS OF INSPECTION, TESTING, STORAGE, OR TRANSPORTATION) OR (ii) DAMAGES, INCLUDING CONSEQUENTIAL, SPECIAL DAMAGES, PUNITIVE OR INDIRECT DAMAGES, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, LOST PROFITS, LOST TIME AND LOST BUSINESS OPPORTUNITIES, REGARDLESS OF WHETHER FRANKLIN IS OR IS SHOWN TO BE AT FAULT, AND REGARDLESS OF WHETHER THERE IS OR THERE IS SHOWN TO HAVE BEEN A DEFECT IN MATERIALS OR WORKMANSHIP, NEGLIGENCE IN MANUFACTURE OR DESIGN, OR A FAILURE TO WARN.
- c. Franklin's liability arising out of the sale or delivery of its products, or their use, whether based upon warranty contract, negligence, or otherwise, shall not in any case exceed the cost of repair or replacement of the product and, upon expiration of any applicable warranty period, any and all such liability shall terminate.
- d. Without limiting the generality of the exclusions of this limited warranty, Franklin does not warrant the adequacy of any specifications provided directly or indirectly by a purchaser or that Franklin's products will perform in accordance with such specifications. This limited warranty does not apply to any products that have been subject to misuse (including use in a manner inconsistent with the design of the product), abuse, neglect, accident or improper installation or maintenance, or to products that have been altered or repaired by any person or entity other than Franklin or its authorized representatives.
- e. Unless otherwise specified in an Extended Warranty authorized by Franklin for a specific product or product line, this limited warranty does not apply to performance caused by abrasive materials, corrosion due to aggressive conditions or improper voltage supply.
- f. With respect to motors and pumps, the following conditions automatically void this limited warranty:
 1. Mud or sand deposits which indicate that the motor has been submerged in mud or sand.
 2. Physical damage as evidenced by bent shaft, broken or chipped castings, or broken or bent thrust parts.
 3. Sand damage as indicated by abrasive wear of motor seals or splines.
 4. Lightning damage (often referred to as high voltage surge damage).
 5. Electrical failures due to the use of non-approved overload protection.
 6. Unauthorized disassembly.




106514101
Rev. 2
06/16



Franklin Electric

9255 Coverdale Road, Fort Wayne, IN 46809
Tel: 260-824-2900 | Fax: 260-824-2909
www.franklinwater.com



Bomba Centrífuga de Succión de Fondo

Manual del Propietario

⚠️ ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD



LEA ESTE MANUAL Y SIGA TODAS LAS REGLAS DE SEGURIDAD ANTES DE INSTALAR U OPERAR ESTA BOMBA.

⚠️ SEGURIDAD

LEA CUIDADOSAMENTE ESTOS MENSAJES DE SEGURIDAD EN ESTE MANUAL Y EN LA BOMBA.

⚠️ CUIDADO


- **¡NO HAGA FUNCIONAR LA BOMBA EN SECO!**
- Revise cuidadosamente las instrucciones antes de usarla.

⚠️ AVISO - PRECAUCIONES ELÉCTRICAS

Todo cableado, conexiones eléctricas y sistemas de contacto a tierra deben cumplir con el Código Eléctrico Nacional (NEC) y con cualquier código y ordenanza local. Contrate los servicios de un electricista con licencia. Para los motores sin protección térmica, utilice un control de motor aprobado que concuerde con la entrada de corriente del motor en carga completa de amperios, con elemento(s) de sobrecarga seleccionados o regulados de acuerdo a las instrucciones del control.

⚠️ ADVERTENCIA

Este aparato no se destina para utilizarse por personas (incluyendo niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales sean diferentes o estén reducidas, o carezcan de experiencia o conocimiento, a menos que dichas personas reciban una supervisión o capacitación para el funcionamiento



del aparato por una persona responsable de su seguridad. Los niños deben supervisarse para asegurar que ellos no empleen los aparatos como juguete.

⚠️ AVISO - RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA

- Haga que un electricista conecte la electricidad al motor.
- Todo el cableado y las conexiones eléctricas deben cumplir con el Código Eléctrico Nacional (NEC) y con los códigos y ordenanzas locales.
- Se recomienda se use un circuito protegido por un Interruptor por Falla a Tierra (GFI) con cualquier aparato eléctrico que funcione cerca del agua.

⚠️ ADVERTENCIA

Si el cordón de alimentación es dañado, considere que este producto no permite su reemplazo, por lo que deberá buscarse la reposición del producto en su totalidad.

APLICACIÓN

Esta bomba es para lugares donde la distancia vertical desde la bomba hasta el nivel del agua no excede los 25 pies (7.6 metros) desde el nivel más bajo del agua. Se debe tomar en consideración en todas las instalaciones las pérdidas por fricción en la tubería.

RENDIMIENTO



HP	Presión Total en Pies										
	20	30	40	50	60	70	80	100	120	140	150
	Capacidad en Galones Americanos por Minuto										
1/2	46	40	37	30	22	12	-	-	-	-	-
3/4	56	52	47	42	36	29	19	-	-	-	-
1	61	57	54	49	44	39	32	12	-	-	-
1-1/2	69	67	63	59	54	49	43	24	-	-	-
2	90	89	87	83	79	72	63	42	11	-	-
3	140	140	132	124	116	107	98	78	38	-	-
5	152	152	152	152	152	150	141	120	96	67	40

INSTALACIÓN

- a) **UBICACIÓN DE LA BOMBA:** La bomba se debe instalar en un área limpia, seca y ventilada. Se debe proporcionar un drenaje adecuado y espacio suficiente para darle servicio. Se debe proteger contra temperaturas congelantes. La unidad debe estar emperrada a nivel a una buena base, preferiblemente de concreto, para prevenir tensiones innecesarias. El ubicar la bomba lo más cerca posible a la fuente de agua reduce las pérdidas por fricción en la tubería de succión y proporciona las capacidades máximas.
- b) **TUBERÍA DE SUCCIÓN:** Antes de instalar la tubería de succión revise la rotación de la bomba tal como se indica a continuación. Se recomienda que se use solamente una tubería o manguera de succión nueva y que el tamaño sea el mismo que el de la toma de succión de la bomba. Si la bomba se instala a una distancia considerable de la fuente de agua, entonces la tubería de succión debe incrementarse un tamaño. La tubería de succión nunca debe tener un flujo de agua hacia abajo en sus conexiones entre la fuente de agua y la bomba (Vea la Fig. 1). Se debe instalar una válvula de pie al fondo de la tubería de succión y ésta debe

estar libre de cualquier obstrucción posible. Estas válvulas están disponibles en el proveedor de su bomba. Se debe asegurar que la válvula de pie permanezca sumergida en todo momento. Si hay desperdicios de gran tamaño en el punto de succión, instale un sistema de filtración para prevenir que los desperdicios entren

en la bomba. Se debe usar un compuesto sellador en todas las uniones de las tuberías. Todas las conexiones deben estar ajustadas firmemente. Una fuga en la tubería de succión puede prevenir un cargado completo y reducirá el rendimiento de la bomba. La Fig. 2 muestra una instalación típica de la bomba.




c) TUBERÍA DE DESCARGA: Se debe instalar un tapón de cargado tal como se muestra en la Fig. 2. Las tuberías o mangueras largas aumentan la resistencia del flujo del agua, lo cual reduce la capacidad de bombeo. Utilice una tubería o manguera estándar aprobada adecuada para las presiones de bombeo que se generan, y use solamente los largos necesarios para llegar al punto de descarga. Evite el usar boquillas o acoplamientos reductores en la tubería de descarga si no son necesarios en su aplicación. La tubería o manguera de descarga debe ser por lo menos tan grande como la apertura de descarga con rosca en el casco de la bomba. Si se requiere tuberías largas, aumente el tamaño de la tubería o manguera de acuerdo al mismo. Evite curvas innecesarias en las tuberías. Una instalación adecuada permitirá un servicio eficiente de parte de su bomba.

d) CABLEADO: Todo cableado, conexiones eléctricas y sistemas de contacto a tierra deben cumplir con el Código Eléctrico Nacional (NEC) y con cualquier código y ordenanza local. Contrate los servicios de un electricista con licencia. Se recomienda que se lleve un circuito por separado del panel de distribución a la unidad de la bomba. Se debe instalar un interruptor con fusible adecuado en la línea, asegurándose que se usa el calibre correcto del cable para que soporte la corriente. Los conductores muy largos requerirán cables más largos. Para todos los motores trifásicos se debe instalar un interruptor termal manual de sobrecarga o un arrancador magnético con los elementos calentadores del tamaño adecuado. Se debe emplear a un electricista para que haga el cableado. Luego que se complete el cableado verifique la rotación del propulsor encendiendo el motor por solamente un segundo.

FCE		
HP	W 1φ	W 3φ
1/2	1140	-
3/4	1360	-
1	1760	960
1.5	2210	1250
2	2190	1500

HP	W V1~
1/2	1900
3/4	2210
1	3010



OPERACIÓN - CARGADO DE LA BOMBA

⚠ AVISO: NO OPERAR LA BOMBA ANTES DE CARGARLA, EL SELLO Y EL PROPULSOR PODRÍAN DAÑARSE PERMANENTEMENTE.

- a) **CARGADO:** Estas bombas no son de autocargado. Para un cargado óptimo, llene el casco de la bomba y la tubería de succión con agua.
Para cargar el casco.- Quite los tapones de cargado y drenaje (vea la fig. 2). Vierta agua limpia en el hueco de cargado. Vuelva a colocar el tapón de drenaje.
Llene completamente el casco de la bomba. Haga rotar manualmente el eje del motor desde la parte posterior del motor para eliminar las burbujas de aire internas del casco. Vuelva a llenar, si fuera necesario, por el hueco de cargado. Vuelva a colocar el tapón de cargado.
- b) **ENCENDIDO:** El operar la bomba en seco puede dañar el sello lubricado con agua dentro de la bomba. Si la bomba no bombea agua en unos segundos, pare el motor y repita la operación de cargado. Pueden ser necesarios varios intentos para botar completamente el aire de la tubería de succión.
- c) **FUNCIONAMIENTO CONTINUO:** Revise en la bomba periódicamente piezas flojas o que estén en fricción. Dele servicio a la bomba inmediatamente si hay ruidos extraños, fugas o vibraciones.
- d) **DRENAJE:** Si la bomba va a estar expuesta a temperaturas congelantes, será necesario drenar completamente el líquido de la bomba y las tuberías. Para drenar el casco de la bomba quite los tapones de drenaje y de cargado. Desconecte la tubería de succión en una conexión cerca al casco de la bomba y deje que el agua se drene de la tubería. Opere la bomba por solamente unos segundos para sacar el agua del propulsor. Vuelva a colocar la tubería de succión limpiando cuidadosamente la rosca y aplicando un nuevo compuesto sellador a la rosca.
- e) **ROTACIÓN:** La flecha en la parte frontal del casco de la bomba indica la rotación correcta del propulsor durante su funcionamiento. Cablee el motor tal como se indica anteriormente. Si no está rotando en la dirección correcta vea las instrucciones de cableado del motor.

MANTENIMIENTO

⚠ AVISO - PRECAUCIONES ELÉCTRICAS

Todo cableado, conexiones eléctricas y sistemas de contacto a tierra deben cumplir con el Código Eléctrico Nacional (NEC) y con cualquier código y ordenanza local. Contrate los servicios de un electricista con licencia.

⚠ AVISO - RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA

Antes de darle mantenimiento al equipo operado por motor, apague la fuente de poder en el panel principal eléctrico y desconecte la fuente de poder del motor y los accesorios. Aplique medidas de seguridad en el trabajo cuando le dé mantenimiento al equipo.

- a) **LUBRICACIÓN:** La bomba no necesita lubricación. Vea las instrucciones proporcionadas con el motor acerca de la lubricación del motor y su mantenimiento.
- b) **CAMBIO DEL SELLO:** Si está disponible, vea la lista de piezas de reparaciones mostrando la ubicación relativa y los nombres de todos los componentes para ayudarle a seguir estas instrucciones.

Desensamblaje:

- 1) Desconecte las tuberías y el cableado.
- 2) Quite las cuatro tuercas para desmontar el casco de la bomba de la caja del motor.
- 3) Quite la tapa del final del motor (si fuera necesario).
- 4) Fije el final del eje del motor con un destornillador y quite el propulsor dándole vueltas al contrario de las manecillas del reloj.
- 5) Quite el sello con resorte del eje y saque la plancha selladora deslizándola.
- 6) Quite el asiento de cerámica y su caja de goma de la plancha selladora.

Ensamblaje:

- 1) Limpie completamente todas las piezas. Revise si hay daño o desgaste.
- 2) Lave con jabón líquido solamente la parte de goma del asiento del sello estacionario. Use solamente sus dedos limpios para presionar el asiento en la plancha selladora. Asegúrese que el asiento esté completamente asentado y límpielo con un trapo.
- 3) Deslice la plancha selladora sobre el eje, teniendo cuidado de no dañar el asiento de cerámica.
- 4) Jabone ligeramente el anillo de goma interno del conjunto del sello con resorte rotativo y deslícelo en el eje del motor, con el lado brillante del anillo hacia el asiento de cerámica.
- 5) Vuelva a ensamblar el propulsor en el eje. Ajuste con la mano solamente.
- 6) Coloque una nueva junta en la plancha selladora.
- 7) Ponga el casco en su posición y una el motor usando arandelas de resorte nuevas y los pernos ya existentes. Utilice un sellador en los pestillos para evitar escapes de agua. No sobreajuste los pernos.
- 8) Verifique que el propulsor no esté frotando con el casco de la bomba haciendo rotar el eje del motor con la mano.
- 9) Vuelva a colocar la tapa del final del motor (si fuera necesario).
- 10) Vuelva a conectar las tuberías y los cables.
- 11) Vuelva a cargar el sistema de la bomba.


PRECAUCIONES

- a) Cuando haya que volver a ensamblar la bomba, vea que el propulsor gira libremente dentro del casco.
- b) Nunca quite el anillo de goma para el agua del eje del motor a menos que tenga que reemplazar un anillo de goma dañado. Asegúrese que el motor tenga instalado en todo momento un anillo de goma.

GUÍA PARA DETECTAR PROBLEMAS

- a) La bomba no bombea agua:**
- 1) La bomba no está cargado adecuadamente.
 - 2) El propulsor no gira libremente dentro del casco.
 - 3) La elevación por succión es demasiada.
 - 4) La válvula de pie no está sumergida, está enterrada en lodo o está bloqueada.
 - 5) La tubería de succión está completamente atorada.
- b) La bomba saca agua pero en menor cantidad de lo que debe:**
- 1) Fugas en la línea de succión o descarga.
 - 2) La válvula de pie, la tubería de succión, o el propulsor están parcialmente bloqueados.
- 3) La elevación por succión es mayor que la que se recomienda.**
- 4) Rotación inadecuada del propulsor.**
- c) La bomba pierde el agua que se le carga:**
- 1) Hay una fuga de aire en la línea de succión.
 - 2) Nivel de sacado de agua del pozo está muy abajo.
 - 3) Válvula de pie defectuosa.
- d) El motor no prende:**
- 1) No hay electricidad debido a fusibles quemados, interruptores abiertos o conexiones sueltas.

PIEZAS DE REPUESTO



Número	Descripción	Identificador del grupo del kit	Repair Part Order Codes by Model Number				
			1/2 hp	3/4 hp	1 hp	1-1/2 hp	2 hp
1	Kit de tapones	A	305446953				
2	Funda	B	305446922				305446923
3	Empaquetadura	C	305446932				305446933
		F	305446929				305446930
		D	305446924	305446925	305446926	305446927	305446928
4	Impulsor	D	305446924	305446925	305446926	305446927	305446928
5	Sello mecánico	E	106196218				
6	Placa de sello	F	305446929				305446930
7	Juego de sujetadores*	G	305446931				
8	Lubricador	D	305446924	305446925	305446926	305446927	305446928
9	Motor	H	305446955	305446956	305446957	305446958	305446959
10	Ensamble de la base	I	305446960				

Los elementos con identificadores iguales se venden/empaican juntos

El kit de sujetadores (7G) es un juego completo de las piezas utilizadas para ensamblar la bomba. Con fines prácticos, los kits de reparación B, D, y F contienen los sujetadores necesarios para volver a armar sus componentes.

GARANTÍA ESTÁNDAR LIMITADA

Excepto con lo expuesto en la Garantía Ampliada, por doce (12) meses a partir de la fecha de instalación, pero bajo ninguna circunstancia por más de veinticuatro (24) meses a partir de la fecha de fabricación, por medio del presente Franklin garantiza al comprador ("Comprador") de los productos Franklin que, durante el periodo de tiempo correspondiente de la garantía, los productos comprados estarán (i) libres de defectos en mano de obra y materiales al momento del envío, (ii) se desempeñan de manera consistente con las muestras previamente proporcionadas, y (iii) están en conformidad con las especificaciones publicadas o acordadas por escrito entre el comprador y Franklin. Esta garantía limitada se aplica solamente a productos comprados directamente de Franklin. Si un producto se compró de alguien que no sea un distribuidor o directamente de Franklin, dicho producto debe instalarse por un Instalador Certificado de Franklin para que esta garantía limitada sea aplicable. Esta garantía limitada no es asignable o transferible a ningún comprador o usuario posterior.

- a. ESTA GARANTÍA LIMITADA ESTÁ EN LUGAR DE TODAS LAS OTRAS GARANTÍAS, ESCRITAS U ORALES, LEGALES, IMPLÍCITAS O EXPLÍCITAS, INCLUYENDO CUALQUIER GARANTÍA DE COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR. EL ÚNICO Y EXCLUSIVO DESAGRAVIO DEL COMPRADOR ANTE EL INCUMPLIMIENTO DE FRANKLIN DE SUS OBLIGACIONES EN EL PRESENTE, INCLUYENDO EL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA O EXPLÍCITA O DE OTRA FORMA, A MENOS QUE SE INDIQUE EN EL ANVERSO DEL PRESENTE O POR ESCRITO INCORPORADO A ESTA GARANTÍA LIMITADA, DEBERÁ SER POR EL PRECIO PAGADO POR EL COMPRADOR A FRANKLIN POR EL PRODUCTO QUE NO ESTÁ EN CONFORMIDAD O ESTÁ DEFECTUOSO O POR LA REPARACIÓN O REEMPLAZO DEL PRODUCTO QUE NO ESTÁ EN CONFORMIDAD O ESTÁ DEFECTUOSO, A ELECCIÓN DE FRANKLIN. CUALQUIER PRODUCTO FRANKLIN QUE FRANKLIN DETERMINE QUE ESTÁ DEFECTUOSO DENTRO DEL PERÍODO DE GARANTÍA DEBERÁ, A DISCRECIÓN DE FRANKLIN, SER REPARADO, REEMPLAZADO, O REEMBOLSADO POR EL PRECIO PAGADO DE COMPRA. Algunos estados no permiten limitaciones sobre la duración de la garantía implícita, por lo tanto, podrían no aplicarse las limitaciones y exclusiones relacionadas a los productos.
- b. SIN LIMITAR LA GENERALIDAD DE LAS EXCLUSIONES DE ESTA GARANTÍA LIMITADA, FRANKLIN NO DEBERÁ SER RESPONSABLE ANTE EL COMPRADOR O ANTE TERCERAS PARTES POR TODOS Y CADA UNO DE (i) GASTOS INCIDENTALES U OTROS CARGOS, COSTOS, GASTOS (INCLUYENDO COSTOS DE INSPECCIÓN, PRUEBAS, ALMACENAJE O TRANSPORTE) O (ii) DAÑOS, INCLUYENDO CONSECUENCIALES, DAÑOS ESPECIALES, DAÑOS PUNITIVOS O INDIRECTOS, INCLUYENDO EN CARÁCTER ENUNCIATIVO Y NO LIMITATIVO, PÉRDIDA DE GANANCIAS, PÉRDIDA DE TIEMPO Y PÉRDIDA DE OPORTUNIDADES COMERCIALES, SIN IMPORTAR SI FRANKLIN ES O SE DEMUESTRA QUE TIENE LA CULPA, Y SIN IMPORTAR SI EXISTE O SE HA MOSTRADO QUE HA HABIDO UN DEFECTO EN LOS MATERIALES O MANO DE OBRA, NEGLIGENCIA EN LA FABRICACIÓN O DISEÑO, O UNA OMISIÓN DE ADVERTENCIA.
- c. La responsabilidad de Franklin derivada de la venta o entrega de sus productos, o su uso, ya sea con base en contrato de garantía, negligencia u otro, no deberá en ningún caso exceder el costo de la reparación o reemplazo del producto y, al vencimiento de cualquier plazo aplicable de la garantía, cualquier y toda responsabilidad deberá finalizar.
- d. Sin limitarse a la generalidad de las exclusiones de esta garantía limitada, Franklin no garantiza la idoneidad de cualquier especificación proporcionada directa o indirectamente por un comprador o que los productos Franklin tendrán un rendimiento de acuerdo con dichas especificaciones. Esta garantía limitada no se aplica a ningún producto que haya estado sujeto a uso indebido (incluyendo el uso en una forma inconsistente con el diseño del producto), abuso, negligencia, accidente o instalación o mantenimiento inadecuados, o a productos que hayan sido alterados o reparados por cualquier persona o entidad diferente a Franklin o sus representantes autorizados.
- e. A menos que se indique lo contrario en una Garantía Ampliada autorizada por Franklin para un producto o línea de producto específico, esta garantía limitada no se aplica al desempeño ocasionado por materiales abrasivos, corrosión debido a condiciones agresivas o suministro inadecuado de voltaje.
- f. En relación con los motores y bombas, las siguientes condiciones anulan automáticamente esta garantía limitada:
 1. Depósito de lodo o arena que indiquen que el motor se ha sumergido en lodo o arena.
 2. Daño físico evidenciado por un eje doblado, piezas fundidas rotas o astilladas, o piezas de impulsión rotas o dobladas.
 3. Daño por arena como lo indica un desgaste abrasivo de los sellos o estrías del motor.
 4. Daño por relámpagos (comúnmente conocido como daños por picos de alto voltaje).
 5. Fallas eléctricas debido al uso de protección de sobrecarga no aprobada.
 6. Desmontaje no autorizado.

El usuario puede hacer válida la garantía directamente con el representante donde fue adquirido el producto. Para poder acceder a componentes, consumibles y accesorios, el usuario puede acudir directamente con el representante donde fue adquirido el producto.

Para compras en México, puede contactar al importador Motores Franklin S.A. de C.V. En cualquier caso, deberá presentar el producto acompañado de la factura de compra o la presente póliza de garantía

Importador: Motores Franklin S.A. de C.V.
Av. Churubusco 1600 B16
CP 64560 MÉXICO
Tel. 81 8000 1000




106514101
Rev. 2
06/16



Franklin Electric

9255 Coverdale Road, Fort Wayne, IN 46809
Tel: 260-824-2900 | Telex: 260-824-2909
www.franklinwater.com



Pompe centrifuge à aspiration axiale

Guide d'utilisation

⚠️ CONSIGNES DE SÉCURITÉ



AVANT D'INSTALLER OU D'UTILISER CETTE POMPE, PRIÈRE DE LIRE LE PRÉSENT GUIDE ET SUIVRE TOUTES LES RÈGLES DE SÉCURITÉ ET INSTRUCTIONS D'UTILISATION.

⚠️ SÉCURITÉ

LIRE ATTENTIVEMENT LES AVIS DE SÉCURITÉ SE TROUVANT DANS LE PRÉSENT MANUEL ET SUR LA POMPE.

⚠️ CAUTION


- **NE PAS FAIRE FONCTIONNER CETTE POMPE À SEC!**
- Passez les instructions en revue avant d'utiliser la pompe.

⚠️ AVERTISSEMENT - PRÉCAUTIONS ÉLECTRIQUES

Tous câblage, connexions électriques et mise à la terre des systèmes doivent se conformer au Code National d'Électricité (NEC) et aux codes et ordonnances locaux. Employez un électricien autorisé. Pour les moteurs sans protection thermique, utiliser un démarreur approuvé convenant au courant à pleine charge du moteur et dont les éléments thermiques sont réglés ou choisis conformément aux instructions qui l'accompagnent.

⚠️ AVERTISSEMENT

Cet équipement ne doit pas être utilisé par des enfants ou des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou qui manquent d'expérience ou d'expertise, à moins d'être supervisés ou dirigés. Des enfants ne doivent pas utiliser l'équipement ou jouer avec celui-ci ou dans son entourage immédiat.



⚠️ AVERTISSEMENT - RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE

- Demandez à un électricien d'alimenter le moteur.
- Le câblage et les raccordements électriques devraient être conformes au Code national de l'électricité (NEC), ainsi qu'aux ordonnances et codes locaux.
- Un interrupteur à circuit de terre protégé (GFI) est recommandé pour l'utilisation de tout appareil électrique près de l'eau.

⚠️ AVERTISSEMENT

Si le cordon d'alimentation a subi des dommages, sachez que ce produit ne permet pas le remplacement partiel du cordon et devrait donc être entièrement remplacé.

APPLICATION

Ces modèles peuvent être installés là où la distance verticale entre la pompe et le niveau de l'eau ne dépasse pas 25 pieds (7,5 mètres) y compris l'abaissement de ce niveau. Dans tous les cas, il faut tenir compte des pertes par frottement dans la tuyauterie.

RENDEMENT



CV	Hauteur d'aspiration totale en pieds										
	20	30	40	50	60	70	80	100	120	140	150
	Capacité en gallons américains par minute										
1/2	46	40	37	30	22	12	-	-	-	-	-
3/4	56	52	47	42	36	29	19	-	-	-	-
1	61	57	54	49	44	39	32	12	-	-	-
1-1/2	69	67	63	59	54	49	43	24	-	-	-
2	90	89	87	83	79	72	63	42	11	-	-
3	140	140	132	124	116	107	98	78	38	-	-
5	152	152	152	152	152	150	141	120	96	67	40

INSTALLATION

- a) **EMPLACEMENT DE LA POMPE:** La pompe devrait être installée dans un endroit propre, sec et bien ventilé. On doit aussi prendre les précautions nécessaires pour l'entretien, l'égouttement et la protection contre le gel. Elle devrait être boulonnée uniformément sur une base solide, de préférence en béton, pour prévenir le développement de tensions inutiles. En plaçant la pompe aussi près que possible de la source d'eau, on réduit le frottement dans la conduite d'aspiration, pour ainsi profiter de sa capacité maximale.
- b) **CONDUITE D'ASPIRATION:** Avant de poser la conduite d'aspiration, vérifiez la rotation de la pompe de la manière expliquée ci-dessous. On recommande l'emploi d'un boyau ou d'un tuyau propre et neuf dont le diamètre est identique à celui de l'orifice d'aspiration de la pompe. Par contre, si la pompe est installée à une bonne distance de la source d'eau, on vous conseille de choisir un tuyau d'aspiration d'un diamètre un peu plus grand que l'orifice d'aspiration. Dans le raccordement entre la source d'eau et la pompe, on ne doit jamais permettre un écoulement d'eau descendant dans la

conduite d'aspiration. Ce tuyau doit toujours aller en montant (Figure 1). Vous devez raccorder du clapet de pied au bas de la conduite d'aspiration. Ce clapet doit être à l'écart de toute obstruction possible. Vous pourrez vous procurer ce genre de clapet chez votre vendeur de pompes. N'oubliez pas que ce clapet de pied doit toujours être submergé. S'il y a des débris au point d'aspiration, posez un dispositif de

filtration pour les empêcher de pénétrer dans la pompe. On vous conseille aussi d'utiliser une pâte lubrifiante sur les filets de tous les joints et de serrer solidement les raccords. Une fuite dans la conduite d'aspiration pourrait prévenir un amorçage complet de la pompe et diminuera le rendement du système. La Figure 2 fait voir une installation de pompe typique.




c) **CONDUITE DE SORTIE:** Il faut poser un bouchon d'amorçage à l'endroit indiqué (Figure 2). Si le boyau ou le tuyau est trop long, la résistance y sera plus grande, ce qui aura pour effet de réduire la capacité de la pompe. Employez un boyau ou un tuyau standard approuvé qui convient aux pressions de pompage prévues et qui est juste assez long pour atteindre l'orifice de sortie. Évitez d'employer un gicleur ou un raccord réducteur sur la canalisation de sortie, à moins que cela ne soit absolument nécessaire dans votre situation. Le boyau ou tuyau de sortie devrait être au moins aussi gros que l'orifice fileté de sortie dans le corps de la pompe. Si vous devez poser une longue conduite, augmentez le diamètre du boyau ou du tuyau en conséquence. Évitez les coudes inutiles dans les conduites. Si vous réalisez une installation appropriée, vous bénéficierez de toute l'efficacité possible de votre pompe.

d) **CÂBLAGE:** Tous câblage, connexions électriques et mise à la terre des systèmes doivent se conformer au Code National d'Electricité (NEC) et aux codes et ordonnances locaux. Employez un électricien autorisé. On vous recommande d'utiliser un circuit distinct pour alimenter le moteur de la pompe à partir du panneau de distribution électrique. Il faut aussi que cette ligne soit munie d'un disjoncteur à fusible. Assurez-vous que le câble choisi est assez gros pour supporter la charge. Si la distance entre la source de courant et la pompe est très grande, il faudra employer un plus gros câble. Pour n'importe quel moteur triphasé, il faut installer un commutateur manuel contre les surcharges thermiques ou bien un démarreur magnétique à éléments chauffants de grosseur suffisante. Nous vous conseillons de confier à un électricien compétent tous les travaux de câblage. Dès que ces travaux sont achevés, vérifiez la rotation de la turbine en actionnant le moteur pour seulement une seconde.

FCE		
HP	W 1φ	W 3φ
1/2	1140	-
3/4	1360	-
1	1760	960
1.5	2210	1250
2	2190	1500

HP	W 1φ
1/2	1900
3/4	2210
1	3010



FONCTIONNEMENT - AMORÇAGE DE LA POMPE

▲ AVERTISSEMENT: DE NE PAS FAIRE FONCTIONNER LA POMPE À SEC AVANT L'AMORÇAGE, SINON LE JOINT D'ÉTANCHÉITÉ.

- a) **AMORÇAGE:** Ces pompes ne s'amorcent pas automatiquement. Pour profiter du meilleur amorçage possible, remplissez le corps de la pompe et le tuyau d'aspiration pleins d'eau.
Pour amorcer le corps de la pompe - Enlevez le bouchon d'amorçage et le bouchon de vidange (Figure 2). Versez de l'eau propre dans le trou d'amorçage. Remettez le bouchon de vidange en place. Remplissez complètement le corps de la pompe. Avec votre main, faites tourner l'arbre à partir de l'arrière du moteur afin de libérer les poches d'air qu'il pourrait y avoir dans le corps. Au besoin, remplissez encore une fois par le trou d'amorçage. Remettez le bouchon d'amorçage en place.
- b) **DÉMARRAGE:** La marche à sec pourrait endommager la garniture d'étanchéité lubrifiée à l'intérieur de la pompe. Si la pompe ne fournit pas d'eau quelques secondes après avoir été mise en marche, arrêtez le moteur et répétez l'amorçage. Plusieurs tentatives de démarrage pourraient s'avérer nécessaires pour chasser tout l'air de la pompe et de la conduite d'aspiration.
- c) **SERVICE CONTINU:** Examinez régulièrement la pompe au cas où il y aurait des pièces desserrées ou qui frottent. Réparez immédiatement la pompe si vous remarquez des bruits inhabituels, des fuites ou des vibrations.
- d) **VIDANGE:** Si l'appareil est dans un endroit exposé au gel, vous devrez vidanger complètement le liquide de la pompe et des conduites. Pour bien vider le corps de la pompe, enlevez le bouchon de vidange et le bouchon d'amorçage. Déconnectez la conduite d'aspiration à un raccord près du corps de la pompe et laissez couler l'eau du tuyau d'aspiration. Faites marcher la pompe pendant quelques secondes seulement, pour chasser l'eau de la turbine. Nettoyez les filets du tuyau d'aspiration, puis enduisez-les de pâte lubrifiante neuve. Ensuite, reposez soigneusement cette conduite d'aspiration.
- e) **ROTATION:** La flèche sur le devant du corps de la pompe identifie la bonne rotation de la turbine en marche. Câblez le moteur de la manière décrite ci-dessus. Si la turbine ne tourne pas dans le bon sens, consultez les instructions de câblage du moteur.

ENTRETIEN

▲ AVERTISSEMENT

- PRÉCAUTIONS ÉLECTRIQUES

Tous câblage, connexions électriques et mise à la terre des systèmes doivent se conformer au Code National d'Electricité (NEC) et aux codes et ordonnances locaux. Employez un électricien autorisé.

▲ AVERTISSEMENT

- RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE

Avant de procéder à l'entretien de l'équipement motorisé, coupez le courant sur le panneau électrique principal et débranchez l'alimentation du moteur et des accessoires. Utilisez des pratiques de travail sûres pendant l'entretien de l'équipement.

- a) **LUBRIFICATION:** La pompe elle-même n'exige aucun graissage. En ce qui concerne la lubrification et l'entretien du moteur, consultez les instructions fournies par son fabricant.
- b) **REPLACEMENT DU JOINT D'ÉTANCHÉITÉ:** Si c'est possible, consultez la liste des pièces de rechange et son illustration qui fait voir la position relative et le nom de chaque pièce. Il vous sera ainsi plus facile de suivre ces instructions.

Démontage:

- 1) Déconnectez la tuyauterie et le câblage.
- 2) Enlevez les quatre écrous pour démonter le corps de la pompe et le détacher du carter du moteur.
- 3) Enlevez le couvercle d'extrémité du moteur (au besoin).
- 4) Immobilisez le bout de l'arbre du moteur au moyen d'un tournevis et enlevez la turbine en la tournant en sens inverse des aiguilles d'une montre.
- 5) Détachez le joint à ressort de l'arbre et glissez la plaque d'étanchéité pour l'ôter.
- 6) Détachez le siège en céramique et son logement en caoutchouc de la plaque d'étanchéité.

Remontage:

- 1) Nettoyez bien toutes les pièces. Examinez-les car elles pourraient être endommagées ou trop usées.
- 2) N'appliquez du savon liquide que sur le caoutchouc du siège d'étanchéité fixe. Avec des pouces propres, pressez le siège dans la plaque d'étanchéité. S'assurer que le siège est solidement en place et nettoyer avec un chiffon propre.
- 3) En faisant attention de ne pas endommager le siège en céramique, glissez la plaque d'étanchéité sur l'arbre.
- 4) Appliquez légèrement du savon liquide sur la bague de caoutchouc interne de l'assemblage de joint à ressort rotatif et la glissez sur l'arbre moteur en gardant le côté luisant de la rondelle en direction du siège de céramique.
- 5) Remontez la turbine sur l'arbre. Serrez-la uniquement "avec vos doigts".
- 6) Posez une nouvelle garniture d'étanchéité sur la plaque d'étanchéité.
- 7) Mettez le corps de la pompe en place. Ensuite, attachez le moteur en vous servant de nouvelles rondelles à ressort et des boulons actuels. Utilisez une colle de scellage sur le filetage des boulons afin d'empêcher les fuites d'eau. Ne serrez pas trop ces boulons.
- 8) En faisant tourner l'arbre du moteur manuellement, assurez-vous que la turbine n'entre pas en contact avec le corps de la pompe.
- 9) Reposez le couvercle d'extrémité du moteur (au besoin).
- 10) Reconnectez la tuyauterie et le câblage.
- 11) Réamorcer le système de la pompe.


PRÉCAUTIONS

- a) Après avoir remonté une pompe, assurez-vous toujours que sa turbine tourne librement à l'intérieur du corps de la pompe.
- b) Ne séparez jamais le déflecteur de l'arbre du moteur, à moins qu'il ne soit devenu nécessaire de le remplacer par un déflecteur d'eau neuf. Assurez-vous qu'il y a toujours un tel déflecteur sur le moteur.

GUIDE DE DÉPANNAGE

- a) La pompe ne donne pas d'eau :**
- 1) La pompe n'est pas complètement amorcée.
 - 2) La turbine ne tourne pas librement à l'intérieur du corps de la pompe.
 - 3) La hauteur d'aspiration est trop grande.
 - 4) Le clapet de pied est sorti de l'eau, enfoui dans la boue ou engorgé.
 - 5) La conduite d'aspiration est complètement obstruée.
- b) La pompe donne de l'eau mais pas autant que prévu :**
- 1) Il y a une fuite dans la canalisation d'aspiration ou de refoulement.
- 2) Le clapet de pied, la canalisation d'aspiration ou la turbine sont partiellement engorgés.**
- 3) La hauteur d'aspiration est trop grande.
 - 4) La turbine tourne incorrectement.
- c) La pompe perd son amorçage :**
- 1) Il y a une infiltration d'air dans la canalisation d'aspiration ou le clapet de pied.
 - 2) Le niveau de l'eau est trop bas dans le puits.
 - 3) Le clapet de pied est défectueux.
- d) Le moteur refuse de démarrer :**
- 1) Il n'y a pas de courant à cause d'un fusible sauté, d'un commutateur ouvert ou d'une connexion desserrée.

PIÈCES DE RECHANGE



Numéro	Description	Identifiant du groupe de trousse	Codes de commande des pièces de rechange par numéro de modèle				
			1/2 hp	3/4 hp	1 hp	1-1/2 hp	2 hp
1	PTrousse de bouchons	A	305446953				
2	Boîtier	B	305446922				305446923
3	Joint d'étanchéité	C	305446932				305446933
		F	305446929				305446930
		D	305446924	305446925	305446926	305446927	305446928
4	Roue	D	305446924	305446925	305446926	305446927	305446928
5	Joint mécanique	E	106196218				
6	Plaque d'étanchéité	F	305446929				305446930
7	Trousse de fixation*	G	305446931				
8	Déflecteur	D	305446924	305446925	305446926	305446927	305446928
9	Moteur	H	305446955	305446956	305446957	305446958	305446959
10	Base	I	305446960				

Les articles aux identifiants similaires sont vendus/emballés ensemble

La trousse de fixation (7G) est un ensemble complet de ferrures utilisées pour assembler la pompe. Pour plus de commodité, les trousse B, D et F contiennent les attaches requises pour le réassemblage de ses composants.

GARANTIE LIMITÉE STANDARD

Sauf mention contraire dans le cadre d'une garantie prolongée, pour douze (12) mois à compter de la date d'installation, mais en aucun cas pour plus de vingt-quatre (24) mois à compter de la date de fabrication, Franklin garantit par les présentes à l'acheteur (« l'acheteur ») de produits Franklin que, pour la période applicable de garantie, les produits achetés (i) seront exempts de défaut de main-d'oeuvre et de matériau au moment de l'expédition, (ii) fonctionneront de manière conforme aux échantillons fournis précédemment et (iii) seront conformes aux spécifications publiées ou convenues par écrit entre l'acheteur et Franklin. Cette garantie limitée couvre uniquement les produits achetés directement auprès de Franklin. Si un produit n'est pas acheté auprès d'un distributeur ou directement auprès de Franklin, ce produit doit être installé par un installateur certifié par Franklin pour que cette garantie limitée s'applique. Cette garantie limitée ne peut être cédée ou transférée à un acheteur ou utilisateur subséquent.

- a. CETTE GARANTIE LIMITÉE REMPLACE TOUTES LES AUTRES GARANTIES, ÉCRITES OU VERBALES, PRÉVUES PAR LA LOI, EXPLICITES OU IMPLICITES, Y COMPRIS TOUTE GARANTIE DE VALEUR MARCHANDE OU D'ADÉQUATION À UNE FIN PARTICULIÈRE. LE RECOURS UNIQUE ET EXCLUSIF DE L'ACHETEUR EN CAS DE VIOLATION PAR FRANKLIN DE SES OBLIGATIONS EN VERTU DES PRÉSENTES, Y COMPRIS LA VIOLATION DE TOUTE GARANTIE EXPLICITE OU IMPLICITE OU AUTRE, À MOINS D'ÊTRE COUVERTE PAR LES PRÉSENTES OU DANS UN DOCUMENT ÉCRIT INCLUS DANS CETTE GARANTIE LIMITÉE, PORTERONT SUR LE PRIX D'ACHAT PAYÉ À FRANKLIN POUR LE PRODUIT NON CONFORME OU DÉFECTUEUX, OU LA RÉPARATION OU LE REMPLACEMENT DU PRODUIT NON CONFORME OU DÉFECTUEUX, À LA DISCRÉTION DE FRANKLIN. TOUT PRODUIT FRANKLIN DÉTERMINÉ COMME ÉTANT DÉFECTUEUX PAR FRANKLIN PENDANT LA PÉRIODE DE GARANTIE SERA, À L'ENTIÈRE DISCRÉTION DE FRANKLIN, RÉPARÉ, REMPLACÉ OU REMBOURSÉ EN FONCTION DU PRIX D'ACHAT PAYÉ. Certains territoires de compétence ne permettent pas de limitation de la durée d'une garantie implicite; ainsi, les limitations et exclusions reliées aux produits peuvent ne pas s'appliquer.
- b. SANS LIMITER LE CARACTÈRE GÉNÉRAL DES EXCLUSIONS DE CETTE GARANTIE LIMITÉE, FRANKLIN NE SERA PAS RESPONSABLE ENVERS L'ACHETEUR OU TOUTE TIERCE PARTIE DE QUELCONQUES (i) FAUX FRAIS OU AUTRES FRAIS, COÛTS ET DÉPENSES (Y COMPRIS LES COÛTS D'INSPECTION, DE MISE À L'ESSAI, D'ENTREPOSAGE OU DE TRANSPORT) OU (ii) DOMMAGES, Y COMPRIS LES DOMMAGES INDIRECTS, PARTICULIERS OU PUNITIFS, NOTAMMENT, SANS S'Y LIMITER, LA PERTE DE PROFITS, DE TEMPS OU D'OCCASIONS D'AFFAIRES, PEU IMPORTE SI FRANKLIN EN EST LA CAUSE, ET PEU IMPORTE S'IL Y A OU SI ON PEUT MONTRER QU'IL Y A UN DÉFAUT DE MATÉRIAU OU DE MAIN-D'OEUVRE, UNE NÉGLIGENCE DANS LA FABRICATION OU LA CONCEPTION OU UN DÉFAUT DE MISE EN GARDE.
- c. La responsabilité de Franklin découlant de la vente ou de la livraison de ses produits, ou de leur utilisation, qu'elle soit basée sur le contrat de garantie, la négligence ou autre, ne pourra en aucun cas dépasser le coût de réparation ou de remplacement du produit; et à l'expiration de toute période de garantie applicable, toutes ces responsabilités prendront fin.
- d. Sans limiter le caractère général des exclusions de cette garantie limitée, Franklin ne garantit pas l'adéquation d'une quelconque spécification fournie directement ou indirectement à l'acheteur et ne garantit pas que les produits Franklin fonctionneront de manière conforme à de telles spécifications. Cette garantie limitée ne s'applique pas à un produit qui a été soumis à une mauvaise utilisation (y compris une utilisation non conforme à la conception du produit), un abus, une négligence, un accident ou une installation ou maintenance inappropriées, ni à un produit qui a été modifié ou réparé par toute personne ou entité autres que Franklin ou ses représentants autorisés.
- e. Sauf mention contraire précisée dans une garantie prolongée ayant été autorisée par Franklin pour un produit particulier ou une gamme de produits précise, cette garantie limitée ne s'applique pas aux situations causées par des matériaux abrasifs, la corrosion causée par des conditions agressives ou une alimentation fournie à l'aide d'une tension inappropriée.
- f. En ce qui concerne les moteurs et les pompes, les conditions suivantes annulent automatiquement cette garantie limitée :
 1. Dépôts de sable ou de boue qui indiquent que le moteur a été submergé dans le sable ou la boue.
 2. Dommages physiques démontrés par un arbre tordu, un boîtier cassé ou écaillé, ou des pièces de butée tordues ou brisées.
 3. Dommages causés par le sable, démontré par une usure abrasive des cannelures ou joints d'étanchéité du moteur.
 4. Dommages causés par la foudre (également appelés dommage de surtension).
 5. Défaillances électriques causées par l'utilisation d'une protection non approuvée contre la surcharge.
 6. Désassemblage non autorisé.



106514101
Rév. 2
06/16



Franklin Electric

9255 Coverdale Road, Fort Wayne, IN 46809
Tél: 260-824-2900 | Téléc: 260-824-2909
www.franklinwater.com